



※ SX-USB3、SX-USB4でIMG-Pro6を使用する場合には、それぞれSX-UNIV3、SX-UNIV4と同時に使用します。CX-USB2、SX-USB4ではIMG-Pro6を1台しか接続できません。

SX-Card6/CX-Card4では、Card-UNIV2とCard-UNIV3をスタックして同時に利用できます。ADD-16B8とCard-UNIV3も同様です。